# 取扱説明書


#### 保証書付

# Rinnai

家庭用

### グリル付ガステーブル

品 名	型式の呼び
KGE61BL、KGE61GL KGE61PBL KGK662GL KGT61BL、KSR600GL NTE60GL RT61GH1SX-BL	RT61GH-L
KGE61BR、KGE61GR KGE61PBR RT61GH1SX-BR VH61GR、KG600BR	RT61GH-R



# SI センサーゴンロ

このたびは、リンナイグリル付ガステーブルを お買い上げいただきまして、まことにありがとう ございます。

#### よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み いただき、安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような 使いかたをされますと著しく寿命が短くなり ます。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの 販売店、またはもよりの当社事業所にお問い 合わせください。

### もくじ

なるほど安心 Si センサーコンロ · · · · · 1
安全機能2
各部のなまえ ・・・・・・・・ 3
安全なご利用のために
安全上のご注意 ・・・・・・・・ 4
このコンロについて
機器の設置・・・・・・・・・12
乾電池を入れる・・・・・・・・ 15
知っておいていただきたいこと・・・・ 16
毎日の使いかた
コンロの使いかた (基本の操作)・・・・・ 17
グリルの取り扱いと準備・・・・・・18
グリルの使いかた・・・・・・19
長くご利用いただくために
日常点検とお手入れの道具・・・・・ 21
お手入れのしかた・・・・・・22
よくあるご質問 (Q&A) · · · · · · · · · 25
こんなサインが出たら ・・・・・・ 28
交換部品・別売品のご紹介/仕様・・29
アフターサービス/長期間使用しない場合/廃棄時のお願い 30
保証書・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

こんなときも あわてないで Śi センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

詳しくは1ページをご覧ください

# なるほど 安心Siセンサーコンロ

#### 温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



万一の消し忘れや、天ぷら油の過熱を未然に防止




鍋底が高温になると、 自動的に弱火になる安全設計



煮ものなどで焦げつきを 初期段階で自動消火

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。



#### ⚠ 警告



■焼網は使用しない


トッププレートに落ちた油などが発火した <</td>り、機器の異常過熱のおそれがあります。



### 特に多いご質問をまとめました

#### 1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 ☞ 25ページ



安全機能がはたらいて、 コンロが自動で 火力調節しています

#### 2 操作ボタンを押しても、点火しない

※電池ケースの左側にあるおしらせサインが点灯している。

⇒ 乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。 15ページ

乾電池交換の目安は約1年です。(付属のお試し用乾電池(マンガン乾電池)は、動作確認用です。 アルカリ乾電池と比較して寿命が1/3~1/5程度になります。)



乾電池の交換時期が近づくと、おしらせ サインが点灯します。新しい単1形アルカリ 乾電池 (1.5V) 2個を準備してください。 乾電池の交換時期になると、コンロも グリルも使えなくなります。



おしらせサインを 確認!

#### 天ぷら油過熱防止機能

強火力バーナー(標準バーナー)

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発 火を防ぎます。この状態が約30分続くか、ま たは弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自 動で火を消します。

#### 立消え安全装置

(強火力バーナー) (標準バーナー)

煮こぼれや風などで火が消えると、自動で ガスを止めます。



#### コンロ消し忘れ消火機能

強火力バーナー(標準バーナー

点火後、約2時間で自動で火を消 します。



#### ■グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火後、約20分で自動で火を消 します。ただし、グリル庫内の温 度が高い場合、約18分で火を消 します。



#### グリル消し忘れ消火短縮機能

グリル

使用中、長時間グリルとびらを開けなかっ た場合、火が消えるまでの時間を約20分 から約19分に短縮します。また、続けて 使用する場合のように庫内温度が上がって いる場合は、火が消えるまでの時間を約18 分から約16分に短縮します。

#### |焦げつき消火機能

強火力バーナー(標準バーナー)

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で 火を消します。鍋の材質、調理物の種類、火 力によって焦げの程度は異なります。

※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理で は、焦げつき消火機能が正常にはたらかな いことがあり ます。





#### 点火ロック

(強火力バーナー) (標準バーナー)

グリル

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火 を防ぎます。 🖙 17ページ

#### 中火点火機能

強火力バーナー

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で 点火します。 17ページ

#### 高温白動温度調節機能

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温 度の高い料理や、鍋の空焼きをしたときに 強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常 過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、 または弱火状態でもセンサー温 火力調節 度がさらに上昇した場合は自動で 火を消します。




#### ▋グリル水切れセンサー


グリル

グリル水入れ皿に、水を入れずに使用した 場合や、水の量が少なくなってきた場合に 自動で火を消します。また、使用中にグリ ル水入れ皿を長時間引き出したままにする と、自動で火を消します。

### 各部のなまえ

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。





### 全上のご注意

- ■お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のよう に説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解し てから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱 いをすると、人が死亡、重傷を 負う危険、または火災の危険が 差し迫って生じることが想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱 いをすると、人が死亡、重傷を 負う可能性、または火災の可能 性が想定される内容を示してい ます。



この表示を無視して誤った取扱 いをすると、人が傷害を負う可 能性や物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味がありま す。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です







火気禁止

接触禁止 分解禁止

この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行してい ただきたい「強制」内容です

### 危險

#### ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具 (換気扇など) のスイ ッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を 起こすことがあります。










#### ■すぐに使用を中止する

- ①火を消す
- ②ガス栓を閉める。(つまみのな いガスコンセント接続の場合 は、ガスコンセントからソケッ トをはずす)
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- 4 外に出て、もよりのガス事業 者(供給業者)に連絡する。







#### 設置編




■絶対に改造・分解は行わない 一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、 作動不良の原因になります。

### 安全上のご注意



- ■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)以外のガスでは使用しない
  - ●表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので、使用しないでください。
  - ●銘板は機器本体右側面に張ってあります。供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。
  - ●転居されたときも、ガスの種 類が銘板の表示と一致してい ることを確認してください。


〈例〉銘板(12A·13Aの場合)





- ■可燃物との距離を確実に離す 火災予防条例で定められていま すので、必ず守ってください。 距離が近いと火災の原因になり ます。以下の場合は必ず別売の 防熱板を取り付けてください。 『愛 12ページ
  - ●可燃性の壁(ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む)との距離を下図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお 問い合わせください。




■設置後機器の周辺を改装する 場合も可燃物との距離を確実 に離す

#### ガス用ゴム管(ソフトコード)、 ガスコードは



- ■グリル排気口などの高温部に 触れたり、折れたり、ねじれ た状態で使用しない
  - できるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル 排気口や炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような 所に通さない

使用時は周囲が高温になりガス 用ゴム管がとけたり、ガスコード が過熱されガス漏れの原因にな ります。



# 0,

#### ガス用ゴム管(ソフトコード)は

■継ぎたしや 二又分岐はしない ガス漏れの原因 になります。

替えてください。



■ひび割れたり、古くなった ガス用ゴム管は使用しない ガス漏れの原因になります。とき どき点検して古く なった場合はなり



- ■ホースエンドの赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかり止めないとガス漏れの原因になります。



#### ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガ スコードの取扱説明書に従っ て接続する

「ガスコードで接続する場合」 図 14ページをご覧ください。 間違った接続はガス漏れの原因 になります。



■ホースエンドのキャップをはず し、汚れやゴミがない ことを確認する ガス漏れの原因に

なります。



- ■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を設置しない 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。
- ■強い風の吹き込むところには 設置しない

点火不良や途中消火、機器内部 の損傷、安全機能が正しくはた らかないなどの原因になります。

#### ■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置が はたらき、火がつかない場合が あります。また、湯沸器の寿命 を縮めます。

■照明器具など樹脂製品の下へ設 置しない

照明器具のかさなどが変形・変 色することがあります。

■車両・船舶には設置しない 使用中に機器が傾いたり、火災・ やけどのおそれがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけが のおそれがあります。

#### 使用編

### ⚠警告

# 0

#### ガスコンロの下には

- ■燃えやすいものを敷かない 火災の原因になります。
  - ●新聞紙・ビニールシートなど
- ■電源コードを通さない 火災の原因になります。



#### コンロには

■コンロをおおう ような大きな鉄 板や鍋は使用し ない



■アルミはく製しる受け、省エネご とくなどの補助具は使用しない 一酸化炭素中毒や機器の異常過 熱のおそれがあります。





アルミはく製しる受け 省エネごとく

■焼網は使用しない トッププレートに 落ちた油などが発 火したり、機器の 異常過熱のおそれ があります。



#### ガスコンロの近くには



■爆発のおそれがあるものを置かない

缶内の圧力が上がり、爆発のお それがあります。


- ●スプレー缶
- ●カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
  - ●スプレー・ガソリン・ ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない 火災の原因になります。
  - ●機器の上方に調味料ラックなど
  - ●ペットボトル・プラスチック類
  - ふきんやタオル・調理油など

### 安全上のご注意

#### 揚げもの調理の際には



■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない 鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



|冷凍食材を鍋の底面中央(温度セン| |サーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げも のをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

#### ■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、 衣つきのコロッケなどの破裂し やすいものなどは、特に注意し てください。長時間揚げ過ぎる と油が飛び散り、発火や、やけ どのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかる まで調理油(必ず 200ml 以 上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



#### 使用中は



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
  - ●調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注 意してください。
  - ●グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがあ りますので注意してください。
  - ●電話や来客の場合は必ず火を 消してください。
- ■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどのおそれがあります。

#### グリルは



- ■グリル水入れ皿だけを持って 本体より取りはずさない グリルとびらが落下し、やけど やけがをするおそれがありま す。必ずグリルとびら取っ手を 持って取りはずしてください。
- ■グリル石やグリルシート、ア ルミはくなどをグリル水入れ 皿に使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。

- ■脂が多く出る調理時はグリル 焼網にアルミはくを敷かない アルミはくの上に脂がたまり、 過熱され、発火するおそれがあ ります。
- ■グリルとびらに魚などをはさ みこまない

魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



- ■グリル庫内に食品くずやふき んなどがないことを確認する
- ■グリル水入れ皿には必ず水(約300ml)を入れ、たまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く食品くずやふきん・脂が燃えて、

良品くすやかさん・脂が燃えて、 発火や火災・やけどのおそれが あります。



- ■グリル排気口にはふきんをの せたり、アルミはくなどでふ さがない
- ■グリル排気口のまわりにはも のを置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒 や火災、機器焼損の原因になり ます。



■コンロ使用中は身体や衣服が 炎に近づかないように注意する 衣服に炎が移ってやけどのおそれ があります。

また、温度センサーがはたらいて 炎が自動的に大きくなったり、風 で炎があおられて鍋底からあふ れ、衣服に移ることがありますの で、注意してください。



#### 使用後は

- ■操作ボタンを戻して、火が消えたことを確認する
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

#### 異常時は



■火を消し、ガス栓を閉める (つまみのないガスコンセント 接続の場合は、ガスコンセント からソケットをはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。 ☞ 25~28ページを確認し、 必要に応じてお買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。



接触禁止

#### 使用中、使用直後は

■操作ボタン・操作部・つまみ・ グリルとびら取っ手以外は触 らない

やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をか けない

ガラスが割れてけがのおそれが あります。



#### ■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、 グリルとびらを開けてのぞき 込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれ があります。




#### ■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



#### グリル排気口には

■手や顔などを近づけない





■幼いお子様だけで触らせない やけどやけがなど思わぬ事故の原 因になります。

### 安全上のご注意



■操作部やグリルとびらには強 い力を加えない

手で押えたり、ぶら下がるとけが や機器損傷、誤作動の原因にな ります。

■操作部には水や洗剤を直接かけ ない


誤作動の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼなど の空焼きをする調理具は

使用しない

異常過熱による 機器損傷の原因 になります。





■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底の鍋は 不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけどの おそれがあります。鍋の取っ手 はごとくのツメと同じ向きに置 いて機器手前にはみ出さないよ うにし、中華鍋などの丸底鍋は 取っ手を持って調理するなど、 安定した状態で使用してくださ U10



取っ手とごとくのツメの 方向を合わせる



■軽い鍋は調理物を含めて300g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋 は、温度センサーによって押し 上げられて倒れ、やけどのおそ れがあります。調理中にふたを 取ったり、水分の蒸発などで軽 くなっても鍋が傾くことがあり ますので、取っ手を持って安定 した状態で使用してください。



#### 機器の点検・お手入れ・まわりの お掃除の際は



■機器を水につけたり、水をか けたりしない

不完全燃焼、故障の原因になり ます。



■機器が冷めていることを確認 する

調理後は高温のため触れると、 やけどのおそれがあります。

■ガス栓を閉める(つまみのな いガスコンセント接続の場合 は、ガスコンセントからソケ ットをはずす)

誤って点火した場合、やけどの おそれがあります。

- ■操作ボタンをロックする № 17ページ 不用意な点火を防ぎます。
- ■必ず手袋をする 手袋をしないとけがのおそれが あります。
- ■バーナーキャップを水洗いし たときは水気を十分ふき取っ てから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると、 点火しなかったり、異常燃焼の 原因になります。





■バーナーキャップに煮こぼれ したときは必ずお手入れする 炎口が詰まったまま使用する と、点火しなかったり、異常燃 焼の原因になります。



#### 温度センサーは



■強いショックや力を加えたり 傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。



- 0
- ■お手入れは汚れたらそのつど 行い、上下にスムーズに動く ことを確認する
  - 動きが悪いと鍋などが傾き、 お湯などがこぼれ、やけどの おそれがあります。
  - ●スムーズに動かない場合は、 必ず点検・修理を依頼してく ださい。



#### グリルは



接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときや魚を裏返すときなどは、 手や腕をグリルとびらやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。グ リルとびらはいっぱいまで水平 に引き出してください。





■魚などの調理物を焼き過ぎない 魚などの調理物に火がつき火災 の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、 たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押してグリル の火を消す。
- ②調理物の炎が消え、グリル 庫内が冷めるまでグリルと びらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

#### ■グリルとびらを開けたまま使 用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



- ■とり肉などの脂の多い食材を 焼くときは注意する
  - ●焼き具合を見ながら、火力調 節してください。
  - ●脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材(焼き上げの早い 食材、遅い食材)を同時に焼 くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。

- ■グリルとびらはゆっくり水平 に出し入れし、ていねいに持 ち運ぶ
  - ●グリルとびらを持ち上げたまま 引き出すと途中で止まらず落下 し、やけどや損傷のおそれが あります。 図 18 ページ
  - ●グリル水入れ皿にたまった高 温の脂や水をこぼすと、やけ どのおそれがあります。

### 安全上のご注意



#### ■使用中は必ず換気扇を回す か、窓を開ける

- ●換気をしないと、不完全燃焼 による一酸化炭素中毒のおそ れがあります。
- ●こんなときは窓を開ける 屋内設置で自然排気式給湯 器・ふろがまを使用している場 合は、窓などを開けて換気し てください。換気扇を回すと、 排気ガスが逆流して一酸化炭 素中毒のおそれがあります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。



#### 点火しない場合は

■操作ボタンを戻して、消火の 状態にし、周囲のガスがなく なってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

### お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある 料理やみそ汁などを煮たり温めたりすると きは、突沸に注意してください。


#### 突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がは ねあがったり、高温の液体が飛び散る ため、やけどやけが、機器損傷のおそ れがあります。

#### 突沸現象の予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから 行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱して ください。
- ■調理中に鍋をのせかえるときは、いった ん火を消してください。
- ●火力を弱火にしたときやグリルは、消し 忘れに注意してください。
- ●ガス栓を操作して火を消さないでください。
- やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●トッププレート上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。




●熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

### 機器の設置 安全にお使いいただくために、正しく設置しましょう

●機器の設置や移動の際は、必ず手袋をし、 機器は本体下の端部を持ってください。

#### 1 設置場所を確認する(周囲の防火措置)


図のように設置してください。





#### 上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。



#### 流し台・調理台などの側面



#### 側面専用

※機器と壁とのすき間がない 場合、この防熱板を機器本体 に取り付けて使用できます。



#### 防熱板 (別売品) の種類

	型番	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
1	RB-60B	550	600	
2	RB-55S	550	_	550
3	RB-60T	_	600	550
4	RB-15T	_	150	550
(5)	RB-50S	150	40	500
6	RB-T40SM	403	420	

#### お願い

- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板については、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わ せください。

#### 2 包装材やテープ類を取り除く

●グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

#### 3 機器を組み立てる

各部品を正しく取り付けてください。

#### ⚠ 注 意



■ごとくは誤った取り付けで使用 しない

誤った取り付けをすると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。




誤った取り付けの例



## ■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- ●バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で不完全 燃焼、一酸化炭素中毒のおそ れやバーナーキャップが変形 する場合があります。
- ●機器の中に炎がもぐりこんで、 焼損する原因になります。






バーナーキャップの浮き バーナーキャップの裏返し


### 機器の設置

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。




#### グリル水入れ皿・グリル焼網

●グリル焼網の凸部をグリル水入れ皿の長 穴と凹部に、確実に取り付けます。



#### 強火力バーナー・標準バーナー



#### ごとく

内側の凸部 2 カ所をトッププレート凹部前後 2 カ所に入れて、正しく取り付けてください。

#### バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナー本体前側の凹部に バーナーキャップのピンを正しく取り付け てください。



#### お願い


バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へお問い合わせください。
 なっ 29 ページ

#### 4. 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

#### ガス用ゴム管で接続する場合

1 ホースエンドの赤い線までしっかりと差し 込み、ゴム管止めで固定する。



#### ■用意するもの

- ●ガス用ゴム管〈ソフトコード〉 (内径 9.5mm ø・検査合格マークまたは JIS マーク入り)(市販品)
  - ① 合格 **(JIS**)
- ●ゴム管止め(2個)(市販品)
- **2** ガス栓を開け、接続部からガス の臭いがしないことを確認した ら、ガス栓を閉める。



最後まで 確実に閉める

#### ⚠ 警告



■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない

できるだけ短くして使用してください。

#### ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取り付け、ガスコードで接続する。



#### ■用意するもの

●器具用スリムプラグ(市販品)




●ガスコード(市販品)




#### お願い

- ガステーブル用のガス栓であることを確認してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。
- ●接続するときは、接続部に汚れやゴミが ないことを確認してください。
- 1 器具用スリムプラグを機器のホースエンド に取り付ける。



- ※器具用スリムプラグの梱包台紙の裏面に 記載してある取扱説明書に従って、正し く取り付けてください。
- ガスコードを機器に接続する。ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



3 ガスコードをガス栓に接続する。コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



※コンセント継手を差し込むと、ガス栓が開きます。

#### ■ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ(白色)を手前に引きます。




※コンセント継手がはずれると、ガス栓が 閉まります。

### 乾電池を入れる

付属のお試し用単1形マンガン乾電池2個を 電池ケースに入れます。



2 電池ケースに表示してある⊕、⊖を確認して正しく入れる。



**3** 電池ケースを奥まで しっかり押し込む。



#### 乾電池交換の目安は1年です (単1形アルカリ乾電池ご使用時)

- ●乾電池の交換時期が近づくと、おしらせサインが点灯します。新しい単1形アルカリ 乾電池(1.5V)2個を準備してください。
- ●乾電池がなくなると点火できなくなりますので、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。

#### ▲ 警告



- ■乾電池は充電・分解・加熱・ 火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用し ない



- ■機器を廃棄する場合は、乾電 池をはずす
  - ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- ■乾電池に記載してある注意事 項をよく読み、正しく使う

#### お願い

- ●電池ケースは取りはずせません。無理に 引っ張ったり、押さえたりしないでくだ さい。
- ●電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- ◆交換時は機器が冷めていることを確認 し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V)を2個同時に入れてください。
- 単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1 年以内と短くなります。また、単 1 形マンガン乾電池 (1.5V) を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、放電により短時間でおしらせサインが点灯する場合があります。付属のお試し用単1形マンガン乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単 2、単 3 形乾電池を単 1 形サイズにする電池スペーサーや充電式単 1 形乾電池は、電池ケースの⊝端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。
- ※付属の乾電池は、商品お買い上げ時の機能と性能確認用です。(単1形マンガン乾電池(1.5V))交換するときは、単1形アルカリ乾電池(1.5V)を入れてください。

### 知っておいていただきたいこと

#### 温度センサーについて


■温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

#### ⚠ 警告



- ■温度センサーの上面と鍋底が 密着していないときは使用し ない
  - ●温度センサーが鍋底の温度を 正しく検知できずに、発火や 途中消火、機器焼損の原因に なります。
  - ●中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に 密着しない原因になります。











鍋と材料の重量 が300g未満

底が丸い ステンレス中華鍋



■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。







底が浅く広い鍋

#### 鍋の選びかた

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

鍋の種類			揚げもの (油の量 200m以上) 炒めもの	その他の 調理
鍋 フライパン	材質: アルミ、銅、 鉄、ホーロー		0	0
	材質:	※厚手	0	0
	ステンレス	※薄手	×	0
中華鍋	材質: アルミ、銅、鉄		0	0
	材質: ステンレス	※厚手	0	0
	(底が平らなもの)	※ 薄 手	×	0
無水鍋 多層鍋	99		0	0
土鍋 耐熱ガラス 圧力鍋	<b>容</b> 器	<b>→</b>	×	(ただし、火が 消える場合 があります)
やかん			_	0

○:適しています

×:適していません

(温度を正しく検知できません。)

#### お願い

#### 中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着している ことを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。



# コンロの使いかた(基本の操作)

準備

ガス栓を開く




※図は左コンロが強火力バーナーの機器で 説明しています。

## ワンポイント

#### 不用意な点火を防ぐには(点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。



### 1 点火する

●操作ボタンで 点火する。




#### お知らせ

・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは 「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置 に移動します。(中火点火機能) № 2ページ

### 2 火力調節する

●火力調節つまみを スライドさせる。



#### お知らせ

◆火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

### 3 火を消す

●操作ボタンで 火を消す。



#### お願い

必ず火が消えたことを確認してください。

## 4 ガス栓を閉める

■調理が終わったら、 ガス栓を閉める。



#### お願い

●調理後は高温のため、機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず機器が冷めていることを確認してください。


# グリル

## グリルの取り扱いと準備




#### グリルの取り出し


**1** グリルとびらをゆっくりと止まるところまでいっぱいに引き出す。



2 グリルを持ち上げて取り出す。



**3** グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



#### お知らせ

グリルとびらをはずす場合は 図 24ページをご覧ください。

#### グリルを初めて使うときは

1 グリル焼網を取り出す。 グリル庫内に紙や梱包部材が残っている 場合は、すべて取り除いてください。

2 グリル水入れ皿に必ず水(約300ml)を入れて、約10分空焼きをする。 部品に付着している加工油を焼き切ります。 火力は「強」で行ってください。

グリルの操作については 🕫 19 ページを ご覧ください。

#### お願い

● グリル排気□や排気□以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

#### | 魚を上手に焼くために

- 1 魚の下ごしらえをする。
  - -●冷凍の魚は、しっかり解凍します。
    - ●冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
    - ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき 取ります。
    - ●みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や 「かす」をよくふき取ります。

### ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれし にくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が 多いので、多めに塩をして時間をおき、 身をしめます。白身魚は、塩を少なめに ふり、時間も短めにします。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけます。 身の厚いところには厚く、薄いところに は薄くつけます。
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- ●包丁目 (飾り包丁) を入れると、火の通りがよくなぐり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。



アルミはく

18



### グリルの取り扱いと準備

2 グリル焼網に油を薄く塗る。

ひと手間かけることで、くっつきにくく なります。



#### 3 グリル水入れ皿に水(約300ml)を 入れる。

続けて使用するときは、そのつど脂を取り除き水を入れてください。空焼きのときも必ず水を入れてください。

#### 4 約3~4分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。

#### 5 魚(食材)を置く。

#### 魚の置きかた

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾の焦げは少なくなります。

#### 1匹焼く場合

中央に



手前側

#### 2匹焼く場合

左右均等に



手前側

#### 3匹焼く場合


すき間を開けて 均等に



手前側

# グリル

### グリルの使いかた



#### お願い

- ●調理物の種類によっては、グリル消し 忘れ消火機能、グリル水切れセンサー がはたらく前に発火するおそれがあり ます。機器から離れないようにし、焼 き過ぎに注意してください。
  - 例) めざしやうるめなどの小魚、干し物 や薫製、脂肪分の多いにしん、塩さ ば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚な どは、焦げやすいので、弱火でゆっくり と焼いてください。
- グリル水入れ皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル水入れ皿に水をかけると変形することがあります。グリル水入れ皿が冷めてからお手入れしてください。
- ●調理でアルミホイルを使用する場合は、電極(点火プラグ)に触れないように注意してください。アルミホイルが付着すると、点火不良の原因になります。



### 1 点火する

●操作ボタンで点火する。



### 2 火力調節する

●火力調節つまみをスライドさせる。



### 3 火を消す

●操作ボタンで火を消す。



#### お願い

必ず火が消えたことを確認してください。

#### お知らせ

点火後、約20分経過するとグリル消し 忘れ消火機能がはたらき、自動で火が消 えます。

### 4 ガス栓を閉める

●調理が終わったら、ガス栓を閉める。



#### お願い

● 調理後は高温のため、機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず機器が冷めていることを確認してください。

### ワンポイント

はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。

別売の「魚とって」を使用すると便利です。 № 29ページ

魚とって

- ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
- ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚 とってを入れて、くっついた焼きもの をグリル焼網からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまますくい 取って取り出せます。

### 日常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故 を防ぎ、安心してより長くご使用いただく ために、年1回程度の定期点検(有料)を おすすめします。
- ●煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機 器内部に多量の煮汁などが入った場合、機 器の故障や機器寿命が短くなるおそれがあり」 ますので、点検(有料)をおすすめします。
  - ※定期点検については、お買い上げの販売 店、またはリンナイフリーダイヤルまで お問い合わせください。

#### 日常点検をしましょう

#### ■部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、グリル排気□ カバーなどは正しく取り付けられた状態で お使いください。 🕼 13 ページ

#### ■つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置 (炎検知部) が煮こぼれなどでつまったり、 汚れたりしていませんか。 🞯 23ページ
- ●グリル水入れ皿に脂がたまったり、グリル庫 内が脂で汚れていませんか。 🕼 24ページ
- ●ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くな ったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に 交換してください。 🕼 14 ページ

#### お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. 操作ボタンをロックする。 🕼 17ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

#### お手入れの道具と洗剤について

#### 使ってよい



やわらかい スポンジたわし





**ン**やわらかい布



台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)

トッププレート・ごとく・グリル排気口カバー







メラミンフォーム 金属たわし スポンジ(※)

クリーム クレンザ-

※メラミンフォームスポンジはホームセンタ 量販店などでご購入いただけます。

#### ○使ってはいけない

#### 傷・はがれの原因になります。









スポンジたわし 裏面(硬い)

ナイロン たわし

たわし

みがき粉



硬いブラシ







クレンザ-

メラミンフォーム 金属たわし

はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの 原因になります。







アルカリ性洗剤 漂白剤

弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤

ベンジン アルコール



トッププレート、ごとく、グリル 排気口カバー、グリル水入れ皿に はお使いいただけます。

#### 故障の原因となります。

機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着 して、作動不良や腐食などの機器故障の原 因になります。必ず布に含ませてからお手 入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



#### 引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレ 浸透液 潤滑剤

#### お願い

- 道具や洗剤は目立たない部分で試してか ら、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・ 食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読ん でお使いください。

また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場 合などは、変色したり、ツヤがなくなっ たりする場合があります。


# お手入れのしかたが手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、手袋をしてから


#### 取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は、取りはずして洗うこと ができます。

※その他の部分は取りはずしできません。

### コンロまわり グリル 排気口カバ -ナーキャップ バーナーキャップ





#### お手入れのしかた

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れして ください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手 入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにし てください。

#### お願い

●硬いブラシやたわしは使用しないでくだ。

また、中性洗剤以外の洗剤を使用しない でください。はがれ・変色・シミ・傷・ さびなどの原因になります。

※各部品の取り付けについては、№ 12・13 ページをご覧ください。

#### トッププレート

- ●お手入れのときはごとく、グリル排気口カ バーなどの部品を取りはずし、安定した状 態で行ってください。
- ●洗剤を含ませた布で汚 れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき 取ります。

#### 汚れがこびりついたとき

- 1.キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、 汚れた部分を湿らせておく。
- 2.汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき 取る。

#### それでも汚れが取れないとき

- 1.ホーロー面に細かい傷が付きますが、メ ラミンフォームスポンジに水を含ませ、 こすり取る。それでも取れないときは、 金属たわしに水を含ませてこすり取る。 細かい傷に黒ずみが付いたときは、やわ らかいスポンジたわしにクリームクレン ザーをつけ、こすり取る。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ふき し、乾いた布で仕上げる。

#### お願い

●トッププレートには、安全に関する注 意ラベルが張り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場 合は、お買い上げの販売店、または当

計事業所に連絡してラベルを再購入<br/>

し、張り替えてください。


トッププレートは固定されているので はずさないでください。変形やホーロ 一が欠ける原因になります。

### お手入れのしかた

#### 機器表面・操作部

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  - ※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。

電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



#### バーナー部

◆やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

#### バーナーキャップ

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ※バーナーキャップは分解できません。
- ※水洗いした後は、水気を十分

ふき取ってから取り 付けてください。

※ごとくなどと同様に 煮洗いできます。



#### 炎口が目づまりしていたら

- ●歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
- ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。

※汚れがこびりつい たときは、つまよ うじで汚れを取り 除きます。



#### バーナー本体

●表面は、やわらかい布などでふき取ります。



#### 立消え安全装置・電極

- ●歯ブラシなどでお手入れします。
- ※電極 (点火プラグ)の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。



#### 温度センサー

- ●片手を添え、水を含ませて硬くしぼった 布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
- ※強い力を加えると温度センサーが傾いて、 鍋底に密着しないことがあります。また、 温度センサーを無理に回転させないでくだ さい。故障の原因になります。



#### ごとく・グリル排気ロカバー

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、 洗剤で丸洗いしてください。

#### それでも汚れが取れないとき

- ●煮洗いすると、さらに汚れを落しやすく なります。
  - 1.水を入れた大きな鍋にごとくやグリル 排気口力バーを入れ、30分程加熱する。
  - 2.冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。




#### グリルとびら・グリル水入れ皿

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、 洗剤で丸洗いしてください。
  - ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、変色やはがれ、さびの原因になります。


#### 取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



#### 取り付けかた

- 1.グリル水入れ皿のツメ2カ所をグリルとび らの角穴にはめ込む。 (①)
- 2.グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3.押さえバネがグリル水入れ皿に確実にはまっているか確認する。




※グリルとびらは変形させないでください。 特にグリル水入れ皿との固定部が変形す ると、グリルとびらの閉まりが悪くなっ たり、はずれやすくなります。

#### グリル焼網

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、 洗剤で丸洗いしてください。
  - ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

#### グリル庫内(側壁・底部)

- ●洗剤を含ませた布でお手入れできる部分 の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水 気をふき取ります。
  - ※燃焼部 (バーナー) には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。
  - ※グリル水切れセンサーの頭部についた 脂やゴミは水に浸し固くしぼった布で ふき取ってください。(グリル庫内左奥)



# よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	)	こうしてください	参照ページ	
		ガス栓を閉めていると点火できません。全開にしてご使 用ください。	17	
		バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	23	
		電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、 バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火 しない場合があります。 お手入れしてください。	23	
点火しない		バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火 しない場合があります。 正しく取り付けてください。	12•13	
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	_	
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	15	
		乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	15	
		鍋やフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能が はたらき、自動で火力調節します。この状態が約 30 分 続くと自動で火を消します。	1.2	
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする		土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げ つき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。	2 • 16	
		コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動 で火を消します。	2	
		換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	11	
炎の状態			風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにして使用してください。	8
(燃えかた、色)が おかしい		加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、 炎が赤くなることがあります。異常ではありません。		
		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	_	
		火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる 場合があります。 異常ではありません。		

	炎の状態 (燃えかた、色)が おかしい	消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。   バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
ン		焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーロー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。	2
	鍋底がひどく 焦げついて 火が消えた	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋 底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16•23
		鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	2
		ガス栓を閉めていると点火できません。全開にしてご使 用ください。	18
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	_
	点火しない	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	15
	MIX COGO.	乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも 使えなくなったら、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V) 2 個と交換してください。	15
グ		グリル水入れ皿に水は入っていますか?グリル水入れ皿に水を入れ、3分程度待ってから、再点火を行ってください。	2
IJ		完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。また、安全機能がはたらく場合があります。	18
	調理がきまく	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	19
ル	調理がうまく できない	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」 は取ってから焼いてください。	18
		グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通ら ないことがあります。	
	使用中に消火する	グリル水入れ皿に水は入っていなかったり、水がなくなりかけていると、グリル水切れセンサーがはたらき、自動で火が消えます。必ず水(約300ml)を入れてください。	2
	グリル排気口や コンロ部から 煙が出る	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。	18

# よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
グリ	グリル排気口やコンロ部から	グリル水入れ皿やグリル焼網が汚れていたり、脂の多い 魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、グリ ル排気口以外からも煙が出る場合があります。	
ĺν	煙が出る	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	
	コンロ消火後に 「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
音	点火後や消火後に キシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
	コンロ使用中に 「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
	グリル使用中に 「ポッ ポッ」という音がする	グリル庫内が冷めている時に発生する燃焼音で、異常で はありません。温まるとなくなります。	
	点火すると他のバー ナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	操作ボタンから手を離 してもパチパチしている	操作ボタンから手を離しても最長で 10 秒間パチパチが 続きます。異常ではありません。	
	ごとく・バーナー	ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。 交換部品として販売しています。	29
そ	キャップ・グリル 排気ロカバーが	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	21
の	変色する	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、 ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題 はありません。	_
他	部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたらお 早めに交換してください。	29
	グリルしか使ってい ないのにトッププレ ートが熱くなる	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	8
	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。異常ではありません。	
	おしらせサインが 点灯する	乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	15

# こんなサインが出たら

おしらせ サイン	部位	内 容	原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
2 標準バーナー 強火力バーナー 滅滅		天ぷら油過熱防 止機能作動 焦げつき消火 標準バーナー 強火力バーナー	調理油の過熱・焦げつき・消し	<ul><li>よくあるご質問Q&amp;A「調理中に 火力が変わったり、火が消えたり する」「鍋底がひどく焦げついて火 が消えた」を確認してください。</li><li>やけどに注意して、再点火を行ってください。</li></ul>	2 • 25
点 滅 ———————————————————————————————————		温度センサー過熱防止機能作動	忘れによる過熱・ 空炊きなど	● 天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合 (温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	26
	標準バーナー	立消え安全装置 の作動	炎のふき消え・煮 こぼれした場合・	<ul><li>よくあるご質問Q&amp;A「点火しない」を確認してください。</li></ul>	2 • 25
4	強火力バーナー	点火時に着火し なかった	点火しなかった 場合など	<ul><li>● 周囲にガスがなくなるまで待って から、再点火を行ってください。</li></ul>	2.72
回点滅		立消え安全装置 の作動	炎のふき消え・	<ul><li>よくあるご質問 Q&amp;A 「点火しない」を確認してください。</li></ul>	2 · 26
	ريا لايا. المالية	点火時に着火し なかった	点火しなかった   場合など	<ul><li>周囲にガスがなくなるまで待って から、再点火を行ってください。</li></ul>	2.70
2回点滅	- グリル グリル水切れセ ンサー		グリル水入れ皿に 水が入っていない、 または水がなくな りかけている。	<ul><li>グリル水入れ皿に水を入れ、 しばらく待ってから、再点火を 行ってください。</li></ul>	2
点灯	_	おしらせサイン 点灯	乾電池が消耗しました。	● 乾電池の交換時期が近づいています。コンロもグリルも使えなくなったら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	15
	標準バーナー	コンロ消し忘れ	使用開始から約 2時間がたち、自	<ul><li>操作ボタンを押して戻してくだ さい。</li></ul>	2
4	強火力バーナー	消火機能作動	動で火が消えました。	● 続けて使用する場合は、再点 火を行ってください。	2
4 回点滅	グリル	グリル消し忘れ消火機能作動	使用開始から約 20分(グリル庫 内が高温の場合 約18分) たち、 自動で火が消え ました。	<ul><li>・操作ボタンを押して戻してください。</li><li>・続けて使用する場合は、グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、再点火を行ってください。</li></ul>	2
連続点滅	標準バーナー 強火力バーナー グリル	温度センサー グリル水切れセ ンサー 電子部品の故障	部品が故障しています。	<ul><li>● ガス栓を閉め、使用を中止し、 お買い上げの販売店、または フリーダイヤルにご連絡くだ さい。</li></ul>	30

※おしらせサイン

>•• 2回点滅 バボーボボーボボーボボーボボー

░॑॔ॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣॣ

> 連<連続点滅 ががががががががががががががが

### 交換部品 •別売品のご紹介/仕様

#### 交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部品	名	希望小売価格(税込)	部 品 コ 一 ド )
	ごとく		¥1,260	010-373-000
太		強火力バーナー用	¥1,260	151-418-000
交換部品	バーナーキャップ	標準バーナー用	¥1,260	151-419-000
部	グリル水入れ皿		¥420	070-183-000
	ューグリル焼網		¥735	071-050-000
	グリル排気口カバー		¥945	050-037-000
	8	名	コードNo	
別売品	魚とって		RTO-ST1	E. E
高	防熱板 ① ② ③	4 5 6	詳しくは 🞯 12 🗠	ージをご覧ください。

- ●2012 年 12 月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池(1.5V)はもよりの電気店などでお買い求めください。
- ●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ 品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる 部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

#### 仕 様

品 名	KGE61BL、KGE61GL、KGE61PBL、 KGK662GL、KGT61BL、KSR600GL、 NTE60GL、RT61GH1SX-BL	KGE61BR、KGE61GR、 KGE61PBR、RT61GH1SX-BR、 VH61GR、KG600BR
型式の呼び	RT61GH-L	RT61GH-R
型式名	RT6	51G
種 類	グリル付ガ	ブステーブル
点火方法	連続放電	電点火式
外形寸法	高さ 218.5mm×幅 5	596mm×奥行 440mm
質量 (本体)	9.5	5kg
安全機能		
電源	DC3.0V (単1形アルカ!	J乾電池 (1.5V) × 2 個)
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、単1形マンナ	ブン乾電池 (1.5V) × 2 個 (お試し用)

使 用 ガ ス 使用ガスグループ			1 時間当たり	のガス消費量		
		個 別	ガ ス 消	費 量	全点火時	ガス接続
		強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量	
都市	12A	3.91kW	2.77kW	1.43kW	7.55kW	中夕05
ガス用	13 A	4.20kW	2.97kW	1.53kW	8.10kW	内 径 9.5 mm ガス用ゴム管
LPガ	ス用	4.20kW	2.97kW	1.53kW	8.10kW	737/11346

## アフターサービス/長期間使用しない場合/廃棄時のお願い

#### アフターサービス

修理を依頼され るときは	『よくあるご質問 Q&A』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類(☞ 5ページ) (2) 型式の呼び(銘板表示のもの)(☞ 5ページ)及び品名(☞ 3ページ) (3) 故障または異常の内容(できるだけくわしく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください)保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期間について	<ul><li>製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。</li><li>●保証期間が過ぎていても、修理すれば機器が維持できる場合は、有料で修理いたします。</li></ul>
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。ガスの種類 (ガスグループ) が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。
アフターサービス などについてわか らないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤルをご利用ください。
お客様の個人情報の取り扱いについて	●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由が

#### 長期間使用しない場合

●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす。)

ある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

- ●ガス通路部にほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ず キャップをしてください。
- ●乾電池をはずしてください。 図 15ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

#### 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

### リンナイ グリル付ガステーブル 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことを お約束するものです。

#### 記

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、 フリーダイヤルまたは別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・ 出張所などにご相談ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

#### 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販 売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。
  - なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理 を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
  - 障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ
  - る故障および損傷。 (ハ)犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や 昆虫類の侵入などに起因する不具合。
  - (二) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ホ) 一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用、 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。

- (へ) 本書の提示がない場
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (チ) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 障および損傷。
- (リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の 場合。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに おいて無料修理をお約束するものです。従ってこ の保証書によって、保証書を発行している者(保証 責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様 の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場 合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先 一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・ 営業所・出張所などにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期 間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

#### お買い上げ日および販売店名

販売店名 住 所 電話番号	お買い上げ日	年_	月	$\Box$	
	販売店名				1 + 1 4 1
	住 所				白
	電話番号				IFIII

#### 修理記録

	-	
年	月	修理内容

#### お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売 店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

### リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 TEL 052(361)8211 代表



#### 製品についてのお問い合わせは

**2**052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002東京都品川区東品川1-6-6 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町17日396-1 東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号 南関東支店 ☎045(320)3051

東北支社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1

新潟支店中部支社 関西支社 ☎06(6786)3612 中国支店 2082(277)5131

北海道支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号

〒733-0833 広島市西区商工センター4T目2-1 四国支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 力. 州 支 社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは



